II Option Partrs

## ピックアップASSY(CBX1000)装着方法 [1-2共通]

1、ノーマルピックアップASSYを取り外す。



3、付属のキャップボルトとスペーサーを使用して ピックアッププレート に ピックアップASSYを 取り付ける。



2、プレートとピックアップを分離する。



- 4、ノーマル取付ネジを使用して車両に取り付ける。
- 5、取付後 下記 ボルトを緩めてピックアップ3か所の エアギャップが均等になるように合わせて固定する。

