

# SP II チェックキャンセラー 取扱説明書

007

SP II チェックキャンセラーは、SP II パワーコイルキットを自己診断機能付きのバイク(スズキTL100 OS/Rなど)に装着するときに、自己診断をキャンセルさせるためのものです。

SP II パワーアンプを装着すると、ノーマルイグナイタ(コントロールユニット)にはほとんどコイル用電流が流れないため、コントロールユニットは断線と判断し作動を停止させます。そうさせないようにSP II チェックキャンセラーは、コントロールユニットにダミー信号を送り、作動停止を防ぎます。

SP II チェックキャンセラーによる SP II パワーコイルキットの性能低下は全くありません。SP II チェックキャンセラーは、2個で最大1A弱の電流を消費しますが、バイク本体にはほとんど影響はありません。


## ■ 使用方法

配線図のように、SP II パワーコイルキットのワイヤハーネスと本体のワイヤハーネス(イグニッションコイル用)との間に接続して下さい。

SP II チェックキャンセラーは発熱しますので、密閉した場所への設置は避けてください。放熱のために、フレームなどに両面接着シートで貼り付けて下さい。

\* 製品についてのお問い合わせ \*

ASウオタニ      Tel    083-288-2088    Fax    083-287-0116



配線図